

Pracovní postup opravy laku na autě pomocí autolaku ve spreji

Společný postup pro všechny barvy ve spreji

1. Čištění povrchu:

- Před broušením důkladně očistěte povrch od všech nečistot, prachu a mastnoty.
- Použijte neagresivní [čistič silikonu](#) a [suchou utěrku](#), aby povrch zůstal čistý a suchý.

2. Broušení:

- Opravované místo přebruste brusným [hrubým papírem P400](#) pod vodou.
- Broušení pod vodou pomáhá minimalizovat prach a zajišťuje hladší povrch.

3. Opakování čištění:

- Po broušení opět očistěte povrch podle kroku 1, abyste odstranili veškerý brusný prach a nečistoty.

4. Nanesení plniče:

- Naneste „[plnič](#)“ ve dvou až třech vrstvách a vytvořte tak ideální základ pro nanášení barvy.
- Mezi jednotlivými vrstvami nechte plnič schnout cca 10-15 minut při teplotě 20°C.

5. Zaschnutí plniče:

- Poslední vrstvu plniče nechte zaschnout cca 60 minut při teplotě 20°C, aby byl povrch dostatečně pevný pro další kroky.

6. Broušení plniče:

- Po zaschnutí plniče přebruste povrch [jemným brusným papírem P800](#) pod vodou, aby byl hladký a připravený na nanesení laku.

7. Opakování čištění:

- Opět očistěte povrch podle kroku 1, abyste odstranili veškerý brusný prach a nečistoty.

8. Kontrolní nástřik autolaku:

- Před zahájením lakování doporučujeme vyzkoušet si stříkání „nanečisto“ na [nástríkovou kartu](#), stejně jako to dělají i profesionální lakýrníci. Konečný odstín barvy totiž ovlivňuje nejenom její složení, ale i způsob nanášení!
- Podle postupu v bodu 9 naneste jednotlivé vrstvy na přiloženou nástřikovou kartu, abyste si vyzkoušeli práci se sprejem a ověřili finální odstín. Při kontrolním nástřiku zjistíte, jak máte nanášet jednotlivé vrstvy, aby byl výsledný odstín ideální.

9. Nanesení autolaku ve zvoleném odstínu:

- **První tenká vrstva:** Naneste tenkou vrstvu [autolaku ve spreji Marty's](#) a nechte ji zaschnout cca 10 minut.
- **Druhá „plná“ vrstva:** Naneste plnou vrstvu autolaku a nechte ji zaschnout cca 15 minut.
- **Třetí „korekční“ vrstva:** Naneste korekční vrstvu autolaku a nechte ji zaschnout cca 20 minut. Korekční vrstva ovlivňuje výsledný odstín - tenčí vrstva je více zaprášená a zesvětluje odstín, silnější vrstva je více nalitá a ztmavuje odstín.
- **Pozor!** V případě **vícevrstvých odstínů** (některé *metalické, perleťové nebo speciální barvy*) nanášejte první a druhou vrstvu ze spreje, označeného nálepkou **1. VRSTVA**. Třetí „korekční“ vrstvu pak naneste ze spreje, označeného nálepkou **2. VRSTVA**. Poslední vrstvu u vícevrstvých odstínů pak tvoří bezbarvý lak.

Následující kroky provádějte POUZE v případě nanášení metalické nebo perleťové barvy!
U nemetalické (takzvané UNI) barvy je autolak nanesený v kroku 9 již finální vrstvou.

1. Nanesení bezbarvého laku:

- Naneste [bezbarvý lak ve spreji Marty's](#) ve dvou plných vrstvách.
- Mezi jednotlivými vrstvami nechte lak schnout cca 15 minut při teplotě 20°C.

2. Zaschnutí bezbarvého laku:

- Po plném zaschnutí bezbarvého laku (cca 24 hodin) jemně přebruste povrch [nejjemnějším brusným papírem P2000](#) pod vodou.
- Následně povrch vyleštěte, aby byl hladký a lesklý.

